Ako postupovať pri poruche služieb FiberNet, FiberTV alebo Pevná linka



obsah

úvod	3
ako fungujú	4
porucha/výpadok služby FiberNet	6
porucha/výpadok služby FiberTV	10
porucha/výpadok služby Pevná linka	14

úvod

Vážený zákazník,

príručkou Ako postupovať pri poruche služieb FiberNet, FiberTV alebo Pevná linka by sme vám chceli pomôcť urýchliť riešenie ich prípadnej poruchy. Ak ani po použití postupov z návodu na odstránenie poruchy služba nefunguje, kontaktujte, prosím, Linku Orange Doma 939: 0908 939 939.

🕨 ako fungujú

Pri používaní služieb FiberNet, FiberTV a Pevná linka využívate nasledovné zariadenia:

Set-Top-Box

je zariadenie, ktoré slúži na spracovanie digitálneho signálu a umožňuje sledovanie Fiber TV na bežných TV prijímačoch a tiež dáva možnosť používať službu Video na požiadanie. Set-Top-Box Sagem IAD 81 HD podporuje vysoké rozlíšenie (Full HD) a Set-Top-Box Sagem ITAD 81 SD podporuje štandardné rozlíšenie (SD).



Obr. 1: Set-Top-Box



Obr. 2: Konvertor

Konvertor

toto zariadenie ukončuje pripojenie optickej linky vo vašom byte a zapájajú sa do neho všetky ostatné zariadenia, ktoré umožňujú využívanie jednotlivých služieb.

Bezdrôtový smerovač

umožňuje pripojenie na internet a zároveň má funkcie firewallu. Podporuje bezdrôtové pripojenie počítačov a notebookov (Wi-Fi).



Obr. 3: Bezdrôtový smerovač



Schéma zapojenia jednotlivých zariadení:

Čo robiť, ak niektorá zo služieb nefunguje?

Na ďalších stranách vám prinášame zopár praktických rád, ako odstrániť prípadnú nefunkčnosť niektorej zo služieb – FiberNet, FiberTV a Pevná linka.

porucha/výpadok služby FiberNet

a) skontrolujte prepojenie zariadení – Konvertor (Obr. 2) a Bezdrôtový smerovač (Obr. 3)

- z Konvertoru (obr. 4) musí vychádzať kábel zo zásuvky označenej
 ETH4 (hnedá farba) do Bezdrôtového smerovača do zásuvky označenej
 WAN (Obr. 5)
- počítač musí byť prepojený cez sieťový kábel s Bezdrôtovým smerovačom do zásuvky označenej 1 až 4 (Obr. 5)
- správnosť pripojenia preveríte tak, že zapnete všetky zariadenia vrátane počítača
- ak sa diódy na Bezdrôtovom smerovači rozsvietia, zapojenie je správne.
 Bezdrôtový smerovač má signalizáciu na prednej strane, označenú 1 až 4 pre každý konektor. (Obr. 7)



Obr. 4: Pripojenie káblu do Konvertora

- správne pripojenie Konvertora a Bezrôtového smerovača je signalizované zelenou diódou na zadnej strane Konvertora
- ak diódy nesvietia, je možné, že použitý kábel je poškodený. V tomto prípade, prosím, vyskúšajte prepojenie s iným káblom.



Obr. 5: Pripojenie káblu do Bezdrôtového smerovača

b) skontrolujte zariadenia – Konvertor (Obr. 2) a Bezdrôtový smerovač (Obr. 3)

- skontrolujte Konvertor, diódy Power a Optical musia svietiť na zeleno, dióda LAN musí blikať na zeleno (Obr. 6)
- ak niektorá z diód Power, Optical, LAN nesvieti, alebo svieti na červeno, je nutné urobiť reštart zariadenia podržaním tlačidla "Reset" na zadnej strane Konvertora po dobu 10 sekúnd
- skontrolujte Bezdrôtový smerovač, diódy Power, WAN a niektorá z diód 1 až 4 musia svietiť na zeleno, dióda Status má blikať na zeleno.
 V prípade aktívnej Wi-Fi musí tiež svietiť WLAN dióda. Počas prenosu dát blikajú diódy WLAN a niektorá z diód 1 až 4. (Obr. 7)



Obr. 6: Signalizácia diód – Konvertor





Zapnutie Wi-Fi:

- počítač pripojte káblom k Bezdrôtovému smerovaču
- spustite internetový prehliadač (napr.: Internet Explorer), a vpíšte internetovú adresu "http://192.168.0.1", potvrďte
- zobrazí sa vám nové okno s prihlasovacím menom a heslom
- do prihlasovacieho mena zadajte "admin", heslo nezadávajte (do okna len kliknite kurzorom) a potvrďte "OK"
- v prehliadači sa zobrazí úvodná stránka Bezdrôtového smerovača, tu kliknite na položku Wireless a nastavujete:
 - a) Wireless: kliknite na "Enable"
 - b) SSID: ponechajte "dlink"
 - c) SSID broadcast: kliknite "Enable"
 - d) Security: vyberte napr. WEP/WPA (bezpečnosť vyberte v závislosti podpory Wi-Fi zariadenia v počítači/notebooku)
 - e) Key: zadajte kľúč napr. 1234567890 (kľúč môže byť rozdielny v závislosti od typu bezpečnosti)

Po zadaní týchto údajov potvrďte "**Apply**" a následne "**Restart**". Zapnutú Wi-Fi sieť v Bezdrôtovom smerovači signalizuje dióda WLAN.

Upozornenie:

Pripojenie cez Wi-Fi výrazne znižuje prenosovú rýchlosť. Rýchlosť pripojenia cez Wi-Fi sa pohybuje približne od 1Mb/s do 14 Mb/s v závislosti od bariér interiéru, exteriéru (napr. železobetónová konštrukcia, drevo, atď.).

porucha/výpadok služby FiberTV

a) skontrolujte prepojenie zariadení – Konvertor (Obr. 2) a Set-Top-Box (Obr. 1)

- z Konvertoru musí vychádzať kábel zo zásuvky označenej ETH1 (čierna farba) v prípade jedného Set-Top-Box-u, v prípade druhého Set-Top-Box-u zo zásuvky ETH2 (červená farba) (Obr. 9)
- správne pripojenie Konvertora a Set-Top-Box-u je signalizované zelenou diódou pri konektore na Konvertore pri zapnutých zariadeniach a tiež aktuálnym časom zobrazeným na paneli Set-Top-Box-u
- Set-Top-Box Sagem IAD 81 HD musí byť prepojený s TV prijímačom cez SCART kábel alebo HDMI kábel (Obr. 8)
- v prípade, že používate Set-Top-Box Sagem ITAD 81 SD, ten musí byť prepojený s TV prijímačom použitím SCART kábla.



Obr. 8: Pripojenie káblu do Set-Top-Boxu

ak diódy nesvietia, je možné, že použitý kábel je poškodený. V tomto prípade, prosím, vyskúšajte prepojenie s iným káblom.



Obr. 9: Pripojenie káblu do Konvertora

b) skontrolujte zariadenia – Konvertor (Obr. 2) a Set-Top-Box (Obr. 1)

- skontrolujte Konvertor
- skontrolujte Set-Top-Box, ak v pohotovostnom režime nie je na displeji Set-Top-Box-u čas, alebo po zapnutí Set-Top-Box-u je na TV prijímači vypísaná hláška v znení "Ospravedlňujeme sa, služba je dočasne nedostupná", je potrebné urobiť reštart Set-Top-Box-u
- Set-Top-Box sa reštartuje stlačením a podržaním tlačidla "vypnúť/zapnúť" na Set-Top-Box-e (prvý z prava od displeja) po dobu 5 sekúnd (Obr. 10)
- skontrolujte, či je správne vložená prístupová Via access karta
- skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači



Obr. 10: Kontrola Set-Top-Box-u

Nastavenie obrazu a zvuku pri pripojení TV prijímača cez HDMI kábel*:

- pri zapnutom Set-Top-Box-e a TV prijímači stlačte na diaľkovom ovládači MENU
- následne stlačte ZELENÉ a MODRÉ tlačidlo, čím sa dostanete do servisného Menu Set-Top-Box-u
- zobrazí sa modrá obrazovka s CONFIGURATION HDMI menu vo francúzskom jazyku
- tu je potrebné vybrať "sortie video", s dvoma možnosťami HD a NATIVE. Vyberiete "NATIVE" a potvrdíte "Appliquer"
- Menu sa po potvrdení tlačidla "Appliquer" zavrie a na TV prijímači sa vám zobrazí formát obrazu 16:9

*neplatí pre Set-Top-Box Sagem ITAD 81 SD, nakoľko nepodporuje HD rozlíšenie.

porucha/výpadok služby Pevná linka

a) skontrolujte prepojenie zariadení

 z Konvertora zo zásuvky POTS1 (Obr. 12), je vedený štandardný telefónny kábel s koncovkami RJ11 do analógového telefónu s tónovou voľbou (Obr. 11)



Obr. 11: Telefónny kábel s koncovkou RJ11



Obr. 12: Zapojenie telefónu do Konvertora

b) skontrolujte zariadenia

- skontrolujte Konvertor, diódy Power a Optical musia svietiť na zeleno a LAN blikať na zeleno (Obr. 13)
- ak niektorá z diód nesvieti, alebo svieti na červeno, je nutné urobiť reštart Konvertora podržaním tlačidla "Reset" na zadnej strane Konvertora po dobu 10 sekúnd



Obr. 13: Signalizácia diód pri zodvihnutom telefóne

www.orange.sk/doma

Linka Orange Doma 939: 0908 939 939

