

Nastavenie bezdrôtového pripojenia na internet na hracej konzole Nintendo Wii

Spoločnosť Nintendo neposkytuje žiadny zoznam kompatibilných značiek bezdrôtových smerovačov (routrov). Na pripojenie hracej konzoly prostredníctvom Wi-Fi potrebujete bezdrôtový smerovač (router), ktorý je kompatibilný so štandardom vysielania 802.11G/ 802.11B (alebo zmiešane). Bezdrôtové smerovače (route) pracujúce so štandardom 802.11N nemusia byť kompatibilné s touto hracou konzolou.

Nintendo Wii vie pracovať s nasledovnými kryptovacími metódami:

WEP, WPA - PSK (TKIP) , WPA - PSK (AES), WPA2 – PSK

(takáto kryptovacia metóda musí byť nastavená aj v bezdrôtovom smerovači-routery)

(Bezdrôtové smerovače predávané spoločnosťou Orange D-link DI-524 a Huawei B260 sú kompatibilné s Nintendom Wii.)

Postup pre nastavenie internetového pripojenia v konzole Nintendo Wii

1. Zapnite Nintendo Wii a kliknite na krúžok “Wii” vľavo dole.



2. Kliknite na “Wii Settings”.




3. Kliknite na šípku vpravo.




4. Kliknite na "Internet".



5. Kliknite na "Connection Settings".




6. Vyberte jedno z prázdných připojení (“Connection 1,2,3”, které je označené ako “None”)




7. Kliknite na “Wireless Connection”.



8. Kliknite na “Search for an Access Point”.



9. Nintendo Wii začne vyhľadávať dostupné miesta prístupu.



10. Vyberte miesto prístupu, ku ktorému sa chcete pripojiť a kliknite na "OK".



11. Vyberte si Váš prístupový bod (názov Vašej Wi-Fi – SSID).



12. Kliknite na “Input the password or key”.




13. Napíšte svoje heslo do Vašej bezdrôtovej siete a kliknite na “OK”.




14. Potvrďte ešte raz kliknutím na “OK”.




15. Nintendo Wii sa Vás spýta, či si prajete uložiť tieto nastavenia. Kliknite na “OK”.




16. Vaše nastavenia boli uložené. Kliknite na “OK” pre začatie testu pripojenia.




17. Testuje sa pripojenie.



18. Testovanie pripojenia bolo úspešné. Kliknite na “Yes” a Nintendo skontroluje aktuálnosť svojho operačného systému.



19. Zobrazí sa otázka, či akceptujete aktualizovanie Vášho Nintendo Wii. Kliknite na “I Accept”.



20. Zobrazí sa hlásenie o aktualizácii. Nevypínajte Nintendo Wii. Aktualizácia môže trvať dlhšie, v závislosti od rýchlosti Vášho pripojenia.



21. Systém Nintendo Wii je aktualizovaný a Vaše Nintendo je pripojené k sieti. Kliknite na “OK”.



V prípade, že sa Nintendo Wii nebude vedieť prostredníctvom svojich kanálov (Channels) pripojiť na internet, sťahovať aktualizácie svojich kanálov atď., skontrolujte, či máte zapnutý WiiConnect24.

Postup na zapnutie služby WiiConnect24:

1. V základnej obrazovke systému Wii kliknite na krúžok Wii (vľavo dole).
2. Kliknite na “Wii Settings”.
3. Kliknite na šípku vpravo.
4. Kliknite na “WiiConnect24” a kliknite na “On” a následne “Confirm”.