

## Zistenie SW verzie a MAC adresy, update SW verzie PS3


### PRÁCA S OVLÁDAČOM

Ľavým joystickom sa pohybujete v menu doprava, doľava a hore, dole.

Tlačidlami na pravej strane: „X“ - potvrdzujete voľbu (Enter), „O“ sa vrátite o krok späť (Back), alebo vyjdete von z menu.


### ZISTENIE SW VERZIE A MAC ADRESY

Zvoľíte **Settings**. Ľavým joystickom vyberiete smerom hore alebo dole **System Settings**. (Obr. č. 1)




Obr. č. 1

Zvoľíte **System Information**. (Obr. č. 2)



Obr. č. 2


V časti **System Information** sa zobrazí SW verziu, ktorá je k dispozícii, IP adresa, MAC adresa pre Wifi a voľné miesto na HD. (Obr. č. 3)



Obr. č. 3

## UPDATE SW VERZIE


V **Settings** zvolíte **System Update**. (Obr. č. 4)



Obr. č. 4


V ďalšom kroku zvolíte metódu ako stiahnete novú SW verziu. (Obr. č. 5)

Zvolíte **Update via Internet**.



Obr. č. 5

V prípade najnovšej verzii, ktorá je už nainštalovaná sa zobrazí hláška (obr. č. 6), v prípade, že nie je, začne sťahovať novú SW verziu.



Obr. č. 6