

---

# Užívateľská príručka k funkcii **Zastavenie** **a pretočenie obrazu**



---

## obsah

|   |    |
|---|----|
| Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu              | 4  |
| Skôr než začnete                                    | 4  |
| Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu | 9  |
| 1. Zastavenie a spustenie obrazu                    | 9  |
| 2. Pretáčanie obrazu                                | 11 |
| 3. Návrat na aktuálne vysielanie                    | 13 |
| 4. Odpojenie USB kľúča                              | 13 |

---

Vážený zákazník,

na ďalších stránkach tejto užívateľskej príručky sa dozviete, ako postupovať pri používaní funkcie Zastavenie a pretočenie obrazu.

Prajeme vám veľa výnimočných zážitkov a domácej pohody s digitálnou televíziou FiberTV.

Orange Slovensko, a.s.

## Funkcia Zastavenie a pretočenie obrazu

S funkciou **Zastavenie a pretočenie obrazu** môžete kedykoľvek zastaviť program, ktorý práve sledujete a neskôr v jeho sledovaní pokračovať od momentu jeho zastavenia. Navyše si záznam vysielania môžete znova a znova prehrávať, alebo ho pretáčať dopredu a dozadu. Aby ste túto funkciu mohli využívať, musíte mať k dispozícii USB kľúč.

### Skôr než začnete

Na využívanie funkcie **Zastavenie a pretočenie obrazu**, potrebujete USB kľúč s kapacitou minimálne 2 GB. Tento USB kľúč je potrebné pri prvom použití naformátovať (pripraviť na použitie pre Set-Top-Box).

#### Odporúčanie:

Aby ste mohli pohodlne využívať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu, odporúčame vám použiť USB kľúč Kingston Datatraveler 100 s veľkosťou 4 GB. Tento USB kľúč je dostupný priamo v predajniach Orange Slovensko. Ak použijete iný USB kľúč, nemôžeme vylúčiť jeho trvalé poškodenie, prípadne dokonca trvalé poškodenie Set-Top-Boxu.


Postup formátovania USB kľúča pred prvým použitím je nasledovný:


## 1. Vložte USB kľúč do USB portu.

Ten sa nachádza na prednom paneli Set-Top-Boxu.



## 2. Zobrazí sa obrazovka USB nastavenia.


V prípade, že by sa nezobrazila automaticky, je možné ju vyvolať stlačením tlačidla LIST  na diaľkovom ovládači.




### 3. Nastavte na obrazovke pomer USB kľúča pre funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu v percentách.

Nastavením pomeru určíte veľkosť priestoru, ktorý budete mať na tomto USB kľúči vždy k dispozícii pre funkciu **Zastavenie a pretočenie obrazu**. Odporúčame zadať kapacitu viac ako 0,9 GB a menej ako 2 GB.

Ak zadáte príliš malú kapacitu USB kľúča, bude na obrazovke zobrazená správa: „Vami zadaná kapacita nie je postačujúca pre funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu. Zadajte minimálne XY %.“




Ak zadáte príliš veľkú kapacitu USB kľúča, bude na obrazovke zobrazená správa: „Výsledná kapacita pre funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu nesmie prekročiť 2 GB. Znížte kapacitu na XY %.“



#### 4. Stlačte tlačidlo „Spustiť“.

Tým pripravíte USB kľúč na použitie pre váš Set-Top-Box.

Formátovanie kľúča trvá približne 30 sekúnd. O ukončení formátovania vás informuje správa na obrazovke: “USB kľúč bol úspešne naformátovaný.”



#### 5. Váš kľúč je teraz pripravený na použitie pre funkciu **Zastavenie a pretočenie obrazu**.


#### Upozornenie:

Ak máte na vašom USB kľúči už uložené nejaké súbory a vložíte ho do Set-Top-Boxu a dáte pokyn na formátovanie, budú všetky pôvodné súbory na USB kľúči vymazané.


## Ako používať funkciu Zastavenie a pretočenie obrazu

Na využívanie funkcie **Zastavenie a pretočenie obrazu** je potrebné mať naformátovaný USB kľúč vložený v USB porte na prednom paneli Set-Top-Boxu.

### 1. Zastavenie a spustenie obrazu

a) **Zastavenie obrazu:** práve sledovaný program zastavíte stlačením tlačidla Play/Pause  . Na obrazovke sa zobrazí symbol pauzy a počet minút, ktorý zodpovedá posunu od reálneho vysielania.



b) **Spustenie obrazu:** program znova spustíte ďalším stlačením tlačidla Play/Pause  . Na obrazovke sa zobrazí symbol Play aj s počtom minút, ktorý vyjadruje rozdiel v čase oproti reálnemu vysielaniu.




## 2. Pretáčanie obrazu

Okrem zastavenia práve sledovaného programu môžete zastavený program aj opakovane prehrávať dozadu a naspäť dopredu.




- a) **Pretočenie dozadu:** program pretočíte dozadu stlačením tlačidla pre spätné pretáčanie ◀◀ . Pretáčať môžete len do momentu, kedy ste prepli na televíznu stanicu, ktorej vysielanie chcete pozastaviť a pretáčať dozadu.



b) **Pretočenie dopredu:** program pretočíte dopredu stlačením tlačidla pre pretáčanie dopredu  . Pretáčanie sa zastaví najneskôr na aktuálnom vysielaní.



Aj v rámci pretáčania dopredu, či dozadu, môžete kedykoľvek:


- **pustiť vysielanie zo záznamu** tlačidlom Play  a sledovať záznam vysielania v momente, kedy chcete,
- **zastaviť pretáčanie aj vysielanie** tlačidlom Pauza  , pričom vám znova nabieha rozdiel v minútach oproti reálnemu času vysielania,
- **vrátiť sa do reálneho vysielania** tlačidlom STOP  .

### 3. Návrat na aktuálne vysielanie

Na aktuálne vysielanie sa vrátite stlačením tlačidla Stop  .



### 4. Bezpečné odpojenie USB kľúča

Predtým, než vyťahnete USB kľúč z USB portu, musíte ho odpojiť. Stlačte na ovládači tlačidlo List  a vyberte voľbu Odpojiť a môžete USB kľúč bezpečne vybrať zo Set-Top-Boxu.



---

[www.orangedoma.sk](http://www.orangedoma.sk)

Linka Orange Doma 939:

**0908 939 939**

