
Užívateľská príručka k službe Nahrávanie





■ úvod	3
■ menu	6
■ pridať nahrávku	7
■ plánované nahrávky	18
■ moje nahrávky	19
■ užívateľské nastavenia	20

Vážený zákazník,

na ďalších stránkach sa dozviete, ako postupovať pri nahrávaní televízneho programu prostredníctvom FiberTV a tiež ako sa pohybovať v menu služby Nahrávanie. Prajeme Vám veľa výnimočných zážitkov a domácej pohody s digitálnou televíziou FiberTV.

Orange Slovensko, a.s.

Legenda:

- STB** - Set-Top-Box
- menu** - jednotlivé sekcie portálu FiberTV (Videopožičovňa, Nahrávanie, Nastavenia)
- EPG** - elektronický programový sprievodca
- DO** - diaľkové ovládanie k STB
- nPVR** - network Personal Video Recorder - technológia na nahrávanie TV vysielania priamo u operátora (zákazník nemá nahrávky uložené u seba, ale sú umiestnené na pevných diskoch poskytovateľa)
- SD** - Standard definition – obraz s rozlíšením 768x576 (PAL)
- HD** - High definition – obraz s rozlíšením 1920x1080

1. menu

Po stlačení tlačidla **Menu** na diaľkovom ovládači sa zobrazí menu služieb FiberTV. K službe Nahrávanie sa dostanete cez položku **Moja TV**. V menu Nahrávanie sa nachádzajú tieto položky:

- Moje nahrávky
- Plánované nahrávky
- Pridať nahrávku
- Užívateľské nastavenia



pridať nahrávku

2. pridať nahrávku

V tejto sekcii máte možnosť nahrávania želaného programu tromi spôsobmi:

- výberom z programovného sprievodcu
- vyhľadáním programu na základe zadaných kritérií
- zadaním TV stanice a času (odporúčané)

Okrem uvedených troch spôsobov môžete spustiť nahrávanie aj okamžite - prostredníctvom **Okamžitého nahrávania**.




pridať nahrávku

2a. výberom z Programového sprievodcu

Týmto spôsobom si manuálne vyhľadáte program, ktorého nahratie si chcete naplánovať prostredníctvom Programového sprievodcu.

Šípkami na DO ◀▶▶▶ sa pohybuje vertikálne po TV staniách a horizontálne po časovej osi, vždy max. 7 dní vopred.



Programový sprievodca 14:22

Po 18. august


17. aug. ◀ Po 18. august ▶▶▶▶ 19. aug.

	12:00	14:00	16:00		
1	Prog.1	Prog.2	Prog.3	Prog.4	Prog.5
2	Prog.21	Prog.22	Prog.23	Prog.24	Prog.25
3					
4					

Policejné akadémie 12/26
10:40 - 10:20
Komedijný krimiseriál ... Ani nevedia ako ...
Krajina: USA/Kanada
Hraje: Joe Fawcett, Heather Campbell, Toby Proctor
Trvanie: 50 minút

posun zmena dňa viac info nahrať pozerať spať zrušiť

pridať nahrávku

Viac informácií o programe, na ktorom je kurzor, získate stlačením tlačidla  na DO:





Po potvrdení tlačidla **NAHRAT** na obrazovke s informáciami o programe sa zobrazí obrazovka s **informáciami o zaplnení pamäte a spoplatnení**. Tu si môžete napr. zmeniť názov nahrávky, zmeniť adresár, do ktorého sa nahrávka uloží, či aktivovať rodičovský zámok k danej nahrávke.


Farebné tlačidlá na obrazovke zodpovedajú farebným tlačidlám na DO, ktorými sa jednotlivé funkcie vyvolávajú.

pridať nahrávku

V prípade, že program, ktorý si chcete nahráť, je časťou seriálu, budete mať možnosť zvoliť nahrávanie len aktuálnej časti alebo všetkých ďalších častí seriálu.



K tejto obrazovke je možné sa dostať priamo aj stlačením tlačidla **REC**  na DO na obrazovke **Programového sprievodcu**, ak je kurzor na želanom programe.

Potvrdením tlačidla **NAHRATĚ** na uvedenej obrazovke si aktivujete plánovanie nahrávania programu a v Programovom sprievodcovi sa zobrazí pri danom programe symbol nahrávania (červený kruh ●, resp. v prípade seriálu dva spojené červené kruhy ●●). V prípade aktivácie rodičovského zámku sa pri danom programe zobrazí aj symbol zámku .

Pri práve nahrávanom programe sa v Programovom sprievodcovi zobrazí točiaci sa červený kruh . Pri už nahratej relácii sa zobrazí zelený kruh .

Symbody na obrazovke **Programový sprievodca**

- červený kruh vedľa názvu programu: naplánované nahrávanie daného programu
- dva červené kruhy vedľa názvu programu: naplánované nahrávanie seriálu
- točiaci sa červený kruh vedľa názvu programu: prebiehajúce nahrávanie programu
- 🔒 zámok vedľa názvu programu: aktivovaný rodičovský zámok
- zelený kruh vedľa názvu programu: nahratý program
- červený štvorec vedľa loga TV stanice: vysielanie danej stanice je možné nahrávať
- zelený štvorec vedľa loga TV stanice: pre danú stanicu je k dispozícii 3-dňový TV archív

Ak máte aktivovaný účastnícky program TV archív, v Programovom sprievodcovi sa odvysielané relácie, ktoré je možné späťne pozerat/nahrávať, zobrazia so **zeleným orámovaním**.

TV program naplánovaný na nahratie sa objaví v sekcii **Plánované nahrávky**.

Nahratý program sa objaví v sekcii **Moje nahrávky**.


Začatie a skončenie nahrávania je riadené automaticky podľa časov uvedených v Programovom sprievodcovi.

Ak TV stanica z nejakých príčin posunie čas vysielania programu plánovaného na nahrávanie, resp. dôjde k zmene vysielaného programu zo strany vysielateľa, ktorú dodávateľ EPG nestihne zapracovať, nahrávka nemusí zachytiť celú dĺžku želaného programu, resp. bude nahratý iný program. Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za uvedené zmeny.

2b. vyhľadanim programu na zaklade zadaných kritérií












K možnosti vyhľadania programu podľa kritérií sa dostanete 2 spôsobmi:

- menu Fiber TV / Nahrávanie / Pridať nahrávku / vyhľadanim programu na základe zadaných kritérií
- menu Fiber TV / TV program / Vyhľadať program



Vyhľadávacia aplikácia vám umožní po zadaní kľúčového slova, žánru, TV stanice alebo času vyhľadať programy zodpovedajúce zadaným kritériám.

Nápoveda pri zadávaní kritérií:

- kurzor na klávesnici: Pohyb po klávesnici - , výber znaku - , výstup z klávesnice - .
- kurzor na poli žánr: Výber žánru - stlačte  a šípkami vyberte žánr. Výber potvrdíte stlačením .
- kurzor na poli TV stanice: Výber TV stanice - stlačte  a šípkami vyberte stanicu. Výber potvrdíte stlačením .
- kurzor na poli OD: Výber času - stlačte  a šípkami vyberte dátum. Výber potvrdíte stlačením .
- kurzor na poli DO: Výber času - stlačte  a šípkami vyberte dátum. Výber potvrdíte stlačením .

pridať nahrávku

Po stlačení tlačidla **HLADAŤ** sa zobrazí zoznam programov zodpovedajúcich zadaným kritériám:



Vyhľadávanie TV programu 14:22

Vyhľadane programy podľa zadaných kritérií

Názov programu	TV stanica	Dátum	Čas
Program 1	Markíza	16.7.2008	16:00
Program 2	STV1	16.7.2008	16:00
Program 3	Markíza	16.7.2008	16:00
Program 4	JOJ	16.7.2008	17:00
Program 5	ČT1	16.7.2008	18:00
Program 6	STV1	16.7.2008	18:00
Program 7	Markíza	16.7.2008	20:00
Program 8	Markíza	16.7.2008	21:00
Program 9	ČT1	16.7.2008	22:00
Program 10	Markíza	16.7.2008	23:00

posun viac info späť zrušiť

pridať nahrávku

Ak máte aktivovaný účastnícky program TV archív, budú vyhľadane aj staršie relácie, ktoré boli odvysielané na týchto TV staniciach počas uplynulých troch dní. Tieto si potom budete môcť neobmedzený počet krát pozrieť po dobu troch dní od doby ich odvysielania, s možnosťou uloženia zvolených relácií za rovnaký poplatok ako pri klasickom programovaní nahrávania.

Po stlačení tlačidla  info sa zobrazí nasledovná obrazovka:




pridať nahrávku

Po potvrdení tlačidla **NAHRATĚ** sa zobrazí nasledovná obrazovka s informáciami o zaplnení pamäte a o spoplatnení.



V prípade, že program, ktorý si chcete nahráť, je časťou seriálu, budete mať možnosť zvoliť nahrávanie len aktuálnej časti alebo všetkých ďalších častí seriálu.

Potvrdením tlačidla **NAHRATĚ** na uvedenej obrazovke si aktivujete plánovanie nahrávania programu a v **Programovom sprievodcovi** sa zobrazí pri danom programe symbol nahrávania - červený kruh ●, resp. v prípade seriálu dva spojené červené kruhy ●●. V prípade aktivácie rodičovského zámku sa pri danom programe zobrazí aj symbol zámku .

Začatie a skončenie nahrávania je riadené automaticky podľa časov uvedených v Programovom sprievodcovi.

2c. zadaním TV kanála a času (odporúčané)

K možnosti zadať časové nahrávanie sa dostanete 2 spôsobmi:

- menu **Fiber TV / Nahrávanie / Pridať nahrávku / zadaním TV stanice a času**
- menu **Fiber TV / Nahrávanie / Plánované nahrávky / tlačidlo pridať nahrávku**


Obrazovka **Časové nahrávanie** vyzerá nasledovne:



Na tejto obrazovke zadáte pre nahrávku TV stanicu a čas, môžete zmeniť názov nahrávky, adresár, do ktorého sa nahrávka uloží, či aktivovať rodičovský zámok k danej nahrávke. Je možné tiež nastaviť opakovanie nahrávania.

pridať nahrávku


2d. okamžité nahrávanie

Ak si chcete dať nahráť TV vysielanie, ktoré práve pozeráte, jednoducho stlačíte tlačidlo **REC**  na DO.

Následne sa zobrazí obrazovka **Okamžité nahrávanie** s možnosťami:

- zdefinovať názov nahrávky,
- zadať čas ukončenia nahrávania. Ak nebude zadaný čas, nahrávanie sa automaticky ukončí po 4 hodinách,
- zvoliť adresár, kam sa nahrávka uloží,
- aktivovať rodičovský zámok k danej nahrávke, t.j. po nahratí ju nebude možné spustiť bez zadania kódu rodičovského zámku.
- sú tu tiež informácie o zaplnení pamäte a spoľatnení.



Na obrazovke práve nahrávanej TV stanice sa zobrazí vpravo dole symbol nahrávania – červený kruh .

Nahrávané vysielanie sa objaví v sekcii **Plánované nahrávky**.

Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **Stop**  na DO.

Nahraté vysielanie sa objaví v sekcii **Moje nahrávky**.

plánované nahrávky

3. plánované nahrávky

Zoznam naplánovaných nahrávok nájdete v sekcii **Plánované nahrávky**.

Plánované nahrávky 14:22

Názov nahrávky: Pán prsteňov

P.C.	Názov programu	TV stanica	Dátum	Od	Do	Opakovanie	Adresár	
01	Správy	Markíza	01.08.08	09:35	20:05	TV seriál	Filmy	
02	Takí sme boli	STV1	01.08.08	09:35	20:05	TV seriál	Filmy	
03	Pán prsteňov	STV1	02.08.08	09:35	20:05	TV seriál	Filmy	
04	Pán prsteňov	TV JOJ	03.08.08	09:35	20:05	TV seriál	Filmy	🔒
05	Nedeľná chvíľka	STV2	03.08.08	09:35	20:05	TV seriál	Filmy	
06								
07								

Pokiaľ máte naplánované nahrávanie tej istej časti vysielania viackrát - rôznymi spôsobmi, bude vytvorená len jedna nahrávka tejto časti, ktorá bude uvedená pod viacerými položkami v tabuľke. Uloženie tejto nahrávky bude spoplatnené tiež iba raz, podľa aktuálneho Orange Doma ceníka.

Upraviť Pridať nahrávku Zmazať Zaplnenie pamäte
posun viac info späť zrušiť

Na tejto obrazovke môžete Plánované nahrávky ešte upraviť pred ich nahratím:

- zmeniť názov nahrávky
- aktivovať/deaktivovať rodičovský zámok
- zmeniť adresár, kam sa nahrávka uloží
- upraviť časy
- zmazať nahrávku.

Taktiež tu môžete pridať ďalšiu nahrávku, alebo skontrolovať Zaplnenie pamäte.

moje nahrávky

4. moje nahrávky

V sekcii **Moje nahrávky** nájdete zoznam nahratých programov v rámci preddefinovaných adresárov. Môžete tu:

- zmeniť názov nahrávky,
- zmeniť adresár, v ktorom je nahrávka uložená,
- aktivovať/deaktivovať rodičovský zámok k danej nahrávke
- triediť nahrávky podľa názvu, TV stanice, dátumu a adresára.

Pri každej nahratej relácii sú zobrazené základné informácie. Stlačením tlačidla **POZERÁŤ** si môžete pozrieť uloženú nahrávku.

Moje nahrávky 14:22

Názov nahrávky: Trháta fialky dynamitom

TV stanica: STV1
Nahrané 01.10.08 11:00
Adresár: Filmy
Popis z EPG
Popis z EPG

P.A.	Názov programu	Trvanie	
<input type="checkbox"/>	01 Správy	0:25	
<input type="checkbox"/>	02 Takí sme boli	0:35	
<input type="checkbox"/>	03 Pán prsteňov	1:55	
<input type="checkbox"/>	04 Trháta fialky ...	2:00	
<input type="checkbox"/>	05 Nedelná chvíľka	0:35	
<input type="checkbox"/>	06		
<input type="checkbox"/>	07		
<input type="checkbox"/>	08		


Pokiaľ ste si naplánovali nahrávanie tej istej časti vysielania viackrát - rôznymi spôsobmi, bola vytvorená len jedna nahrávka tejto časti, ktorá je uvedená pod viacerými položkami, pričom celkovo je na uloženie všetkých nahrávok poskytovaných ... hodín pamäťového priestoru (v takomto prípade majú položky Názov programu a Trvanie len informačný charakter relevantný len z hľadiska pretrávania nahrávok).

Upraviť Triediť Označiť Zaplnenie pamäte
posun pozerat viac info spať zrušiť

užívateľské nastavenia

5. užívateľské nastavenia

V sekcii Užívateľské nastavenia si môžete meniť nastavenia vašej služby, teda zmeniť účastnícky balík, aktivovať blokovanie nahrávania (ochrana pred aktivovaním nahrávania deťmi), definovať adresárov, zistiť stav zaplnenia pamäte a pozrieť zoznam staníc pre nahrávanie a v TV archíve.




Na obrazovke **Užívateľské nastavenia** je 5 podsekcí:

- Zmena účastníckeho programu
- Zoznam staníc pre nahrávanie
- Zoznam staníc v TV archíve
- Blokovanie nahrávania
- Editovanie adresárov
- Stav zaplnenia pamäte


užívateľské nastavenia

5a. zmena účastníckeho programu

Po potvrdení tlačidla **ZMENA ÚČASTNÍCKEHO PROGRAMU** sa zobrazí nasledovná obrazovka s informáciou o aktuálnom účastníckom programe, ktorý máte aktivovaný:



Po stlačení tlačidla **ZMENIŤ** sa zobrazí obrazovka **Kód rodičovského zámku**:



užívateľské nastavenia

Po zadaní **správneho kódu RZ** sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

A) prechod z účastníckeho programu Štandard na TV archív



Po potvrdení tlačidla **ZOZNAM STANÍC S TV ARCHÍVOM** sa zobrazí zoznam TV kanálov sprístupnených pre účastnícky program TV archív.


B) prechod z účastníckeho programu TV archív na Štandard




užívateľské nastavenia

Po potvrdení spoplatnenia zmeny účastníckeho programu sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

a. prechod z účastníckeho programu Štandard na TV archív:



b. prechod z účastníckeho programu TV archív na Štandard:




5b. zoznam staníc pre nahrávanie

Táto položka zobrazí zoznam TV staníc, ktoré sú prístupné pre nahrávanie v rámci účastníckeho programu Štandard. Nahrávať môžete len TV stanice, ktoré máte predplatené.

5c. zoznam staníc v TV archíve


Táto položka v menu Užívateľské nastavenia zobrazí zoznam TV staníc, ktorých vysielanie je sprístupnené aj späťne tri dni dozadu, v prípade, že máte aktívovaný účastnícky program TV archív.



užívateľské nastavenia

5d. blokovanie nahrávania

V tejto časti môžete nastaviť vyžadovanie kódu rodičovského zámku pred každým nahrávaním a zabrániť tak neželanému aktivovaniu nahrávania deťmi. Pri aktívnom blokovaní nahrávania bude pri každom pokuse aktivovať nahrávanie požadované zadať kód rodičovského zámku.



5e. editovanie adresárov

V tejto časti si môžete nadefinovať adresáre, do ktorých si budete ukladať vaše nahrávky. Je možné vytvoriť nové adresáre, premenovať ich názvy, mazať adresáre, pričom minimálny počet adresárov je 1, max. počet je 99. Adresár s názvom **Môj adresár** nie je možné zmazať.



5f. stav zaplnenia pamäte

Na obrazovke Zaplnenia pamäte získate informáciu o počte hodín predplatených vo vašom účastníckom programe, počte nahratých hodín a počte voľných hodín (= predplatené hodiny – nahraté hodiny).



www.orangedoma.sk

Linka Orange Doma 939:

0908 939 939

